

CONFIGURAÇÃO DO RF



Para configurar o RF do rastreador no seu configurador, acesse o menu **Carga e Isca > Regras** e clique em Editar Config.

Status: **CONFIGURAÇÃO DO RASTREADOR CARGA**

Alvos | Antifurto | ANTT | Acelerômetro | Alerta velocidade | Betoneira | Câmera serial | **Carga e Isca** | Cerca eletrônica

Configuração

Regras | Tabela - página 1 | Tabela - página 2 | Adicional | Servidor de dados do LBS

Regras para ativação do modulo RF: Enviar mensagem com o motivo da ativação

Quando ficar sem conexão GPRS

Regras para desativação do modulo RF: Enviar mensagem com o motivo da desativação

Quando voltar a conexão GPRS

Tempo de ativação do RF: [de 2 até 255 seg - para sem conexão GPRS]

Tempo máximo sem GPRS: [em minutos - mínimo de 5]

Ler Config

Editar Config

Gravar Config

Limpar Campos

É necessário selecionar os campos de regras para ativação e desativação do RF, para que a rádio frequência seja ativada quando houver perda de comunicação GPRS.

Números de tentativas conexão RF: É o número de vezes que o rastreador irá tentar ativar o RF quando não houver conexão GPRS.

Tempo de ativação do RF: É o tempo que o rastreador irá levar para ativar o RF quando não houver conexão GPRS.

Tempo máximo sem GPRS: É o tempo que o rastreador irá precisar ficar sem GPRS para realizar a ativação do RF

Comando via GPRS (plataforma Multiportal)

É possível realizar a configuração via comando na plataforma através do menu Rastreamentos > Comandos.

Comando: RF – Configurar Regras -



**A MULTI PORTAL AGRADECE
A PREFERÊNCIA!**

**EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM
CONTATO COM O SUPORTE.**

TELEFONE: (11) 4055-1410

EQUIPE MULTI PORTAL

Rua Getúlio Vargas Filho, 231
Cidade Vargas - São Paulo/SP
04318-030

