

## Antifurto

O Antifurto é um dispositivo para prevenção de roubo/furto ou uso indevido do veículo, sendo ativado com a abertura das portas ou quando é dada a partida no veículo. Geralmente conhecido como "segredo", ele entra em modo de bloqueio se não houver o acionamento do botão do antifurto. Para realizar essa configuração, siga o passo a passo abaixo.



Faça a leitura do equipamento no configurador e acesse o menu Antifurto > Página 1.

Sensores de pulso | Sensores digitais | Sensores RF | Atuadores | Teclado | Teclado ANSI | Alvos | **Antifurto** | ANTT

Configuração

**Página 1** | Página 2

Configuração do antifurto:  Habilitado  Desabilitado

Tempo de violação do antifurto:  (em segundos - de 1 até 65535)

Tempo debounce ign lig. -> desl. -> lig.:  (em segundos - de 0 até 60)

Tempo minimo para desbloqueio pelo botão:  (em segundos de 3 até 65535)

Regra de violação do antifurto:

<input checked="" type="checkbox"/> Enviar Mensagem	<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Veiculo
<input type="checkbox"/> Ligar Sirene	<input type="checkbox"/> Ligar Pisca Alerta

Habilite a função e determine os tempos da configuração e regras para quando houver a violação do antifurto.

- **Tempo de violação do antifurto:** é o tempo em (segundos) para o veículo bloquear pela regra.
- **Tempo debounce ignição ligada -> desligada -> ligada:** é o tempo em (segundos) de segurança da contagem de ignição ligada na função modo manobrista.
- **Tempo mínimo para desbloqueio pelo botão:** é o tempo em (segundos) para desbloqueio do veículo.
- **Regra de violação do antifurto:** são as regras que podem ser habilitadas para atuarem quando houver violação do antifurto.

**Obs.:** Para o uso da configuração do antifurto é preciso configurar o sensor do rastreador como “Botão Antifurto”, para isso acesse no configurador o menu Sensores e nomeie o sensor que for ser utilizado conforme indicado.

Configure o modo manobrista na página 2, conforme orientações a seguir.

Antifurto | ANTT | Acelerômetro | Alerta velocidade | Betoneira | Câmera serial | Carga e Isca | Cerca eletrônica | Cont 4

Configuração

Página 1 **Página 2**

Tempo de ativação modo manobrista:  (em segundos - de 5 até 255)

Contagem de ign ligada modo manobrista:

Tempo maximo em modo manobrista:  (em segundos - de 300 até 65535)

Novas regras do antifurto:  
(valido para V2.13 ou maiores)

Detectar violação de portas

Acionar atuador led de status

Bips atuador sirene

Reiniciar contador antifurto apos abertura de portas

Tempo para violação das portas:  (em segundos - de 1 até 255)

**Obs.: todos os nomes que estão entre aspas, indica um parâmetro da configuração via configurador.**

*Como funciona:*

Com esta função habilitada, o rastreador terá *dois comportamentos*, quando o veículo estiver:

## 1. DESBLOQUEADO:

O rastreador irá aguardar até que o botão antifurto seja pressionado por 5 segundos, assim que o botão for pressionado e o veículo estiver com a ignição ligada, irá ser ativado o modo manobrista.

Neste modo manobrista, o rastreador irá contar o tempo máximo permitido ("**Tempo de ativação do modo manobrista**") ou até que a ignição do veículo seja desligada.

Se o tempo do modo manobrista zerar e o veículo ainda estiver com a ignição ligada, o rastreador irá atuar conforme as regras do antifurto ("**Novas regras do antifurto**") que estiverem habilitadas.

Durante o modo manobrista, o rastreador irá contar também as quantidades de ignições ligadas e desligadas. Se ultrapassar o limite máximo configurado ("**Contagem de ign ligada modo manobrista**"), o rastreador irá bloquear o veículo.

Se durante a contagem de ignições ligadas e desligadas, o tempo de transição da ignição de ligada para desligada for maior que o tempo configurado ("**Tempo debounce ign lig. -> desl. -> lig.**"), logo o rastreador irá cancelar o modo manobrista.

Se durante o modo manobrista for pressionado o botão, será cancelado o modo manobrista e um bip da sirene será executado (desde que esteja habilitado para isso).

Ao ligar a ignição do veículo e não for pressionado o botão de antifurto antes do final do tempo ("**Tempo de violação do antifurto**"), o rastreador irá bloquear o veículo.

## 2. BLOQUEADO:

Se o veículo estiver bloqueado pelo antifurto, o usuário poderá desbloquear o veículo pressionando o botão do antifurto até o que o rastreador faça o desbloqueio do veículo. O tempo mínimo para manter o botão pressionado é dado pelo parâmetro "**Tempo mínimo para desbloqueio pelo botão**".

### **Comandos via GPRS (Plataforma Multiportal)**

É possível realizar essa configuração via comando na plataforma da multiportal através do menu Rastreamentos > Comandos.

**Comando:** Ativar Antifurto e Desativar Antifurto

Para a configuração do Sensor para o Antifurto:

**Comando:** Configurar Sensores



**A MULTI PORTAL AGRADECE  
A PREFERÊNCIA!**

**EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM  
CONTATO COM O SUPORTE.**

**TELEFONE: (11) 4055-1410**

**EQUIPE MULTI PORTAL**

Rua Getúlio Vargas Filho, 231  
Cidade Vargas - São Paulo/SP  
04318-030

