

# LEITOR EXTERNO



Para configurar o Leitor Externo, vai até a aba ID Motorista > Leitor Externo.

Habilite a função e configure as regras e velocidade de acordo com o fabricante do seu leitor.

Status: CONFIGURAÇÃO LEITOR RFID EXTERNO

Controle diesel | DNS | Função usuário | GPS | Horário de trabalho | Horímetro | ID motorista | ID carreta | ID sleep

Configuração

Cadastro | Regras gerais | Leitor externo | Regras ID sem cadastro | Regra ID buzzer | Bloqueio sem identific

Configuração leitor:  Habilitado  Desabilitado

- Regras:
- Ler o ID completo (tipo + número serial)
  - Não usar como ID de motorista
  - Usar formato decimal (\*)
  - Modelo de leitor que só envia string e Auto Sender
  - Modelo de leitor fabricante: Sgbras
  - Ignorar campo "comando" para o modelo de leitor Getscale

Velocidade do leitor:  9600 Bps  19200 Bps

Porta serial do rastreador:  Porta serial 1  
 Porta serial 2

(\*): se regra "não usar como ID de motorista" estiver habilitada

Ler Config

Editar Config

Gravar Config

Limpar Campos

Os fabricantes de leitor homologados atualmente são Multiportal, SGBras, GetScale e Auto Sender.

**Obs.:** Para o leitor universal da multiportal não é necessário habilitar a configuração, basta fazer a ligação do leitor com o rastreador.



**A MULTI PORTAL AGRADECE  
A PREFERÊNCIA!**

**EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM  
CONTATO COM O SUPORTE.**

**TELEFONE: (11) 4055-1410**

**EQUIPE MULTI PORTAL**

Rua Getúlio Vargas Filho, 231  
Cidade Vargas - São Paulo/SP  
04318-030

