

## REGRA ID BUZZER



Com o RST é possível emitir um alerta sonoro no veículo até que o condutor se identifique ou conecte a carreta. Para isso utilizamos a função Regra ID Buzzer.

Status: CONFIGURAÇÃO DOS ATUADORES

**Atuadores** | Teclado | Teclado ANSI | Alvos | Antifurto | ANTT | Acelerômetro | Alerta velocidade | Betoneira | Câmer

Configuração

**Saídas** | Bloqueador | Sirene | Pisca | Trava de bau | Quinta roda | Catraca

Tipo atuador 1: BUZZER

Tipo atuador 2: BLOQUEADOR

Com o equipamento em bancada inicie configurando um dos atuadores disponíveis como buzzer. É essencial ter este atuador configurado para o funcionamento da regra.

Em seguida, acesse a aba ID Motorista > Regra ID Buzzer e habilite de acordo com sua demanda.

No campo *Tempo*, escolha o tempo em segundos para a regra ser ativada.

Controle diesel | DNS | Função usuário | GPS | Horário de trabalho | Horímetro | **ID motorista** | ID carreta | ID sleep

Configuração

Cadastro | Regras gerais | Leitor externo | Regras ID sem cadastro | **Regra ID buzzer** | Bloqueio sem identific

Configuração:  Habilitado - Somente para ID de motorista  
 Habilitado - ID de motorista e ID de carreta  
 Habilitado - Somente para ID de carreta  
 Desabilitado

Tempo:  (em segundos - de 1 até 255)

Funcionamento: O rastreador irá iniciar uma contagem de tempo ao desligar a ignição, se ao fim da contagem de tempo, o último ID de motorista lido é zerado e ao ligar a ignição o rastreador irá tocar o atuador BUZZER até que o motorista se identifique.

Ler Config | Editar Config | Gravar Config | Limpar Campos

O rastreador irá iniciar uma contagem de tempo ao desligar a ignição, ao fim da contagem de tempo o último ID lido é zerado e ao ligar a ignição o rastreador irá tocar o atuador buzzer até que o motorista se identifique.

## **Comandos via GPRS (Plataforma Multiportal)**

É possível realizar essa configuração via comando na plataforma da multiportal através do menu Rastreamentos > Comandos.

**Comando:** Configurar Regra Id Buzzer

Para a configuração dos Atuadores:

**Comando:** Configurar Atuadores



**A MULTI PORTAL AGRADECE  
A PREFERÊNCIA!**

**EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM  
CONTATO COM O SUPORTE.**

**TELEFONE: (11) 4055-1410**

**EQUIPE MULTI PORTAL**

Rua Getúlio Vargas Filho, 231  
Cidade Vargas - São Paulo/SP  
04318-030

