

Configuração Senha Rastreador

Configuração da senha do rastreador

A partir da versão V6.06 é possível configurar uma senha de proteção para a leitura e gravação dos parâmetros dos rastreadores RST através do programa "Configurador".

1. Configurando a senha:

Para configurar uma senha no rastreador, é necessário utilizar o rastreador RST com a versão de firmware V6.06 ou superior e o configurador V4.34 ou superior.

Ao conectar o rastreador no configurador deverá aparecer:

streador Tempos Adicional S	ensores Sensores de	nulso Atuadores Teclado Tecla	do ANSI Alvos Antifu
Configuração			
Numero de Série:	Versão f	irmware:	
Numero IP 01:		Porta 01:	Copiar
Numero IP 02:		Porta 02:	
Numero IP 03:		Porta 03:	
Numero IP 04:		Porta 04:	
Operadora:	APN padrão:		🗖 Usar Padrão
C CLARO C VIVO	APN Config:		🗖 Usar Config.
Intervalo de tracking:	(em seg)	Intervalo de tracking em sleep:	(em seg)
Tempo inicio modo sleep:	(em seg)	Tempo sem GPS:	(em seg)
Ler Config	Editar Config	Gravar Config	Limpar Campos



1. Configurando uma senha:

Para habilitar a senha do rastreador, deverá acessar:

		V4.34			×
Sair Por	rta Serial Configura	ções Exportar e Impo	rtar Atualização de firmware	Comandos Debug	Senha Outros
Status	i:				Enviar senha
Rastrea	ador Tempos Adi	cional Sensores S	ensores de pulso Atuadore	s Teclado Teclado	Configurar senha

Senha:	(numérica - até 9 digitos
Repetir senha:	1

- a. O usuário deverá escolher uma senha de até 9 dígitos.
- b. Após deverá clicar no botão configurar.



c. Uma vez configurada a senha, se o usuário tentar ler os parâmetros do rastreador, irá aparecer a mensagem:





2. Habilitando o rastreador para a leitura e gravação dos parâmetros:

Configurador Rastreador - V4.34	
Sair Porta Serial Configurações Exportar e Importar Atu	zação de firmware Comandos Debug <mark>i Senha</mark> Outros
Status: COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO	ACK) Enviar senha
Rastreador Tempos Adicional Sensores Sensores	pulso Atuadores Teclado Teclado Configurar senha

a. O usuário deverá digitar a senha que foi configurada anteriormente:

_		×
Sair		
	 Sair	- D

b. Se a senha digitada estiver correta, a mensagem abaixo será exibida e um evento para o sistema será enviado:



Carlineer Handacters = 5 -	Q Pesquisir								
Posições				D Voltar 🖓 Pesqui	sər 🙁 🙆 Limpər 🐼 Pərlər	netros 📓 Excel 🎂 Pdf	😡 Mapa		
Data Comonicação	Data Posição	Data Evento	Ignição	Blogseio	Velocidade	Valide	Bateria	Online	Eventos
						Placa: IVODTMF - Disposit	ivo: 14300001 - Fabricantes RST - Distân	clac 53.0 metros - Velocidade máxima	c 0.0 Km/h - Velocklade Média: 0.0 Km/h - Tempo Total Ligado:
09/01/2019 15:48:47	09/01/2019 15:43:34	09/01/2019 15:43:34	04	ê	0.0	Sim	71%	0	Posição
09/01/2019 15:40:46	09/01/2019 15:42:35	09/01/2019 15:42:34	0+	8	aio	Sim	71%	0	Posição
09/01/2019 15:48:43	09/01/2019 15:41:35	09/01/2019 15:41:34	04	8	0.0	Sm	715	0	Posição
09/01/2019 15:48:42	09/01/2019 15:40:35	09/01/2019 15:40:34	01	8	0.0	Sim	71%	0	Posição
09/01/2019 13:48:41	09/01/2019 15:39:33	09/01/2019 15:39:34	04	8	0.0	Sim	71%	•	Posição
09/01/2019 15:48:40	09/01/2019 15:38:54	09/01/2019 15:38:54	04	8	00	Sim	71%	•	Uso da Senha para Configuração do Rastreador
09/01/2019 15:48:38	09/01/2019 15:38:35	09/01/2019 15:38:34	04	8	0.0	Sim	68%	0	Posição
09/01/2019 15:48:31	09/01/2019 15:37:35	09/01/2019 15:37:34	0v	a	0.0	Sim	68%	•	Posição
09/01/2019 15:48:00	09/01/2019 15:36:35	09/01/2019 15:36:34	0v	8	0.0	Sim	00%	0	Posição
09/01/2019 15:48:27	09/01/2019 15:35:35	09/01/2019 15 35 34	04	8	00	Sim	68%	0	Posição
09/01/2019 15:40:26	09/03/2019 15:34:35	09/01/2019 15:34:34	04	8	0.0	Sim	60%	0	Posição
09/01/2019 15:48:25	09/01/2019 15:33:35	09/01/2019 15:33:35	04	8	00	Sim	63%	0	Posição
0901/301915/48/25	09/05/2019 15:02:55	06/01/2019/19/32/35	D-1	8	60	Sim	A756	•	Hinsinten

c. A partir desse momento, o usuário terá aproximadamente 30 minutos para fazer as configurações necessárias no rastreador



3. Desabilitando a senha do rastreador:

Para desabilitar a senha do rastreador, deverá acessar:

, C	onfigurador H	lastreador - V4.34				anna 📲	- 🗆 X
air	Porta Serial	Configurações	Exportar e Import	ar Atualização de fi	firmware Comandos	Debug	Senha Outros
Sta	atus:						Enviar senha
B -	streador] T	annos diciona		A aslua ab sarasa	tuadores Teclado	Teclado	Configurar senha

E após digitar a senha novamente e selecionar a opção "Desabilitar":

Densis sector Hunny	Senha:	****	(numéric	a - até 9 digit
Repetir senna: #####	Repetir senha:	#####		

4. Bloqueando o rastreador por tentativas de uso da senha:

Se usuário tentar mais de 10 vezes uma senha incorreta, o rastreador irá entrar em um modo bloqueado por 12 horas. Esse modo não permite a leitura e gravação dos parâmetros do rastreador através do configurador, mas permite via sistema.

Aviso		×
	Rastreador bloqueado por limite tente novamente daqui a 43197 s	e de tentativas de senha, segundos.
		Processory (1997)