

BLOQUEIO SEM IDENTIFICAÇÃO



Realize a leitura do equipamento no seu configurador e acesse a aba ID Motorista > Bloqueio sem identificação.

Habilite a função e configure em segundos o tempo máximo para identificação do motorista.

Controle diesel | DNS | Função usuário | GPS | Horário de trabalho | Horímetro | **ID motorista** | ID carreta | ID sleep

Configuração

Leitor externo | Regras ID sem cadastro | Regra ID buzzer | **Bloqueio sem identificação** | Regras gerais - part

Configuração: Habilitado Desabilitado

Tempo máximo: (em segundos, de 30 até 65535)

Funcionamento: O rastreador irá bloquear automaticamente se o mesmo estiver com a regra habilitada e a ignição ligada e não estiver bloqueado por mais de X segundos configurado sem ter uma identificação de motorista válida (por lbutton ou crachá ou senha do teclado)

Ler Config | Editar Config | Gravar Config | Limpar Campos

Quando habilitada a regra, o rastreador irá bloquear automaticamente caso o motorista não se identifique dentro do tempo configurado no campo *Tempo máximo*.

Com essa configuração é possível realizar o bloqueio caso não seja realizada a identificação do motorista.

Comandos via GPRS (Plataforma Multiportal)

É possível realizar essa configuração via comando na plataforma da multiportal através do menu Rastreamentos > Comandos.

Comando: Configurar Bloqueio Sem Identificação Válida

Para configurar dos atuadores:

Comando: Configurar Atuadores



**A MULTI PORTAL AGRADECE
A PREFERÊNCIA!**

**EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM
CONTATO COM O SUPORTE.**

TELEFONE: (11) 4055-1410

EQUIPE MULTI PORTAL

Rua Getúlio Vargas Filho, 231
Cidade Vargas - São Paulo/SP
04318-030

